


1 - INSTALAÇÃO NO PAINEL

- 1. Fazer uma abertura no painel com as medidas indicadas na figura 2.
- Inserir o instrumento nesta abertura e fixar com a presilha de fixação fornecida.
- Evitar colocar a parte interna do instrumento em locais sujeitos à alta umidade e sujeira que possam provocar condensação ou penetração de partículas e substâncias condutoras.
- 4. Assegurar que o instrumento tenha uma ventilação apropriada e evitar a instalação em painéis que contenham dispositivos que possam levá-lo a funcionar fora dos limites de temperatura especificados.
- Instalar o instrumento o mais distante possível de fontes que possam gerar distúrbios eletromagnéticos como: motores, contatores, relés, eletroválvulas, etc.

2 - FUNÇÕES DO FRONTAL



- Tecla [®]: acesso a programação dos parâmetros de funcionamento e para confirmar a seleção.
- 2 Tecla **\textstyle AUX*: decremento dos valores a serem programados e para selecionar os parâmetros. Mantida pressionada no modo de programação, permite passar ao nível anterior até sair do modo de programação. Quando não está em modo de programação, pode executar funções configuráveis (ver parâmetro *Fbd*).
- 3 Tecla (Man: incremento dos valores a serem programados e para selecionar os parâmetros. Mantida pressionada no modo de programação, permite passar ao nível anterior até sair do modo de programação. Quando não está em modo de programação, é utilizada para ativar o ciclo manual do agitador.
- 4 **Tecla** ①: tecla de funcionamento programável através do parâmetro "U5rb". Normalmente é utilizada para visualizar a temperatura medida pela sonda.
- 5 **LED OUT**: indica o estado da saída do compressor.
- 6 LED AGIT: indica o estado da saída do agitador.
- 7 LED MAN: indica o ciclo manual do agitador em andamento.
- 8 LED AUX: não disponível.
- 9 LED AL: indica o estado dos alarmes.
- 10 Display: indica normalmente a temperatura do processo.
- 11 -LED SET: piscando, indica a entrada no modo de programação ou em modo stand-by.
- 12 LED : indica alarme de mínima.
- 13 **LED +** : indica alarme de máxima.
- 14 LED OK: indica condição normal de temperatura.

3 - PROGRAMAÇÃO

3.1 - PROGRAMAÇÃO DO SET POINT

Pressionar a tecla $^{\textcircled{P}}$, o display mostrará alternadamente " $^{\textbf{FP}}$ $^{\textbf{n}}$ " ($^{\textbf{n}}$ = Set Point ativo) e o valor programado, que pode ser modificado através das teclas $^{\textcircled{P}}$ e $^{\textcircled{P}}$.

Para sair do modo de programação do Set Point pressionar a tecla ^(*) ou, não pressionar qualquer tecla por 20 segundos.

3.2 - PROTEÇÃO DA PROGRAMAÇÃO MEDIANTE USO DE SENHA

Quando desejar utilizar esta proteção basta configurar o parâmetro "PRSS" com o valor de senha desejado.

Quando a proteção é ativada, para acessar os parâmetros, pressionar a tecla $^{\textcircled{o}}$ por 5 segundos, o LED SET ficará piscando e o display indicará o valor " \mathscr{G} ". Programar através das teclas $^{\textcircled{o}}$ o u $^{\textcircled{o}}$ o valor de senha programado no parâmetro $^{\emph{PR55}}$ e pressionar a tecla $^{\textcircled{o}}$.

3.3 - PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS

Para acessar os parâmetros pressionar a tecla 🏵 por 5 segundos.

O display mostrará o código que identifica o primeiro grupo de parâmetros (°5P). Através das teclas ① ou ⑦ selecionar o grupo de parâmetros desejado e pressionar a tecla ②, no display aparecerá o código que identifica o primeiro parâmetro do grupo selecionado.

Através das teclas $\textcircled{\bullet}$ ou $\textcircled{\bullet}$ selecionar o parâmetro desejado. Pressionando-se a tecla $\textcircled{\bullet}$, o display mostrará alternadamente o código e o valor do parâmetro, que poderá ser modificado através das teclas $\textcircled{\bullet}$ e $\textcircled{\bullet}$.

Programado o valor desejado, pressionar novamente a tecla ⁽¹⁾, o novo valor será memorizado e o display mostrará novamente o código do parâmetro selecionado.

Através das teclas $\textcircled{\bullet}$ ou $\textcircled{\circ}$ será possível selecionar outro parâmetro e modificá-lo da forma descrita.

Para selecionar outro grupo de parâmetros, manter pressionada ou 🗩 por aproximadamente 1 segundo. Após este período, o display mostrará novamente o código do grupo de parâmetros.

Soltando-se a tecla será possível selecionar outro grupo através das teclas $\textcircled{\bullet}$ ou $\textcircled{\bullet}$.

Para sair do modo de programação, pressionar a tecla ● ou ▼ por 3 segundos ou não pressionar qualquer tecla por 20 segundos.

Nota: Caso tenha esquecido a senha de acesso, ligue o instrumento com a tecla [®] pressionada que o display mostrará o código que identifica o primeiro grupo de parâmetros (²5P).

3.4 - AGITADOR

Na desativação da saída **OUT** a saída **AGIT** permanece ativada pelo tempo " \mathcal{BLoF} " e desativada pelo tempo " \mathcal{BLoF} " ciclicamente, até novo acionamento da saída **OUT**.

Quando a saída **OUT** está acionada, a saída **AGIT** também estará.

4 - PARÂMETROS

	SET POINT 25P			
SPRE	Set Point ativo	lou ∂	1	
SP 1	Set Point 1 (°C / °F)	SPLL a SPHL	0.0	
592	Set Point 2 (°C / °F)	SPLL a SPHL	0.0	
SPLL	Set Point mínimo (°C / °F)	-58.0 a 5PHL	-50.0	
SPHL	Set Point máximo (°C / °F)	SPLL a 302.0	100.0	

	ENTRADAS 3 InP					
SEnS	Tipo de sonda	Ptc ou ntc	ntc			
0F5 I	Offset da sonda do ambiente (°C/°F)	-30.0 a 30.0	0.0			
Un it	Unidade de medida de temperatura	°E ou °F	٥٤			
dР	Ponto decimal	On ou OFF	0.			
FiL	Filtro digital de entrada (segundos)	OFF - 0.0 I a 20.0	2.0			

	CONTROLE 3rEG				
HSEE	diferencial do controle (°C / °F)	0.0 a 30.0	2.0		
tonE	Tempo de compressor ligado em condições de falha da sonda do ambiente (minutos . segundos)	OFF - 0.0 I a 99.59	OFF		
ŁoFE	Tempo de compressor desligado em condições de falha da sonda do am biente (minutos . segundos)	OFF - 0.0 I a 99.59	OFF		
Func	Lógica da saída de controle	HERE ou Cool	Cool		
FCC	Tempo de duração do ciclo contí- nuo (horas . minutos)	OFF - 0.0 I a 99.59	OFF		

	AGITADOR 🤊 ମିଧି 🕡				
RGon	Tempo de agitador ativado quando a saída OUT está desativada (min . s)	OFF - 0.0 I a 99.59	10.00		
AC _O F	Tempo de agitador desativado quando a saída OUT está desativada (min . s)	OFF - 0.0 I a 99.59	10.00		

	PROTEÇ <i>Î</i>	ÁO D	O COMPRESSOR Pr	ε	DEF	NOTA
	Tipo de	1	tempo de retardo na energização do instrumento e no retorno do compressor.			
PSC	proteção do compressor	2	tempo de retardo apo do compressor.	ós a parada	1	
		3	tempo de retardo entre partidas consecutivas do compressor.			
PEC	Tempo de proteção do compressor quando a saída OUT está desativada (minutos . segundos)			OFF - 0.0 I a 99.59	OFF	
LEC	Tempo mínimo de funcionamento do compressor quando a saída OUT está desativada (minutos . segundos)			OFF - 0.0 I a 99.59	OFF	
od		uando	na energização do o a saída OUT está s . segundos)	OFF - 0.0 I a 99.59	OFF	


	CONFIGURAÇÃO DO ALARME PRI				DEF	NOTA
REY	Tipo de	ЯЬ	alarme absoluto		ЯЬ	
700	alarme	<i>4E</i>	alarme relativo			
HRL	Valor do al	arme d	e máxima (°C/°F)	<i>OFF51.9</i> a <i>302.0</i>	OFF	
LAL	Valor do al	Valor do alarme de mínima (°C/°F)		OFF51.9 a 302.0	OFF	
dRL	Diferencial de alarme (°C/°F)			0.0 a 30.0	2.0	
RLd	Retardo do alarme de temperatura (minutos . segundos)		OFF - 0.0 I a 99.59	OFF		
ŁRL	Alarme cor	n mem	ória	no ou YES	no	
PRL	Retardo dos alarmes na energização (horas . minutos)		OFF - 0.0 I a 99.59	2.00		
dALc	Retardo do contínuo (l		nes após um ciclo minutos)	OFF - 0.0 I a 99.59	OFF	

		EN	TRADA DIGITAL	od in	DEF	NOTA
		0	sem função.			
		1	quando a entrada	anual do agitador: a digital for acionada erá iniciado um ciclo lor.		
		2	quando a entrada	nual do agitador: a digital for acionada erá cancelado um ciclo lor.		
		3	a entrada digital	o continuo: quando for acionada com um do um ciclo continuo.		
		ч	do a entrada digi a contagem do te será acionado e c	arme externo: quan- tal for fechada, após empo "d 'd", o alarme o display mostrará BL e a temperatura	_	
	S	ventiladores: qu for fechada, os ve display mostrará a a indicação progra d ,5P. É possível te acionar a entrada, o	rta com parada dos ando a entrada digital ntiladores pararão e o Iternadamente RP e amada no parâmetro mporizar esta função. Ao o alarme de porta aberta apo programado no			
d if	Função da entrada digital	δ	fechada, após a d "d 'd", o agitado serão desativado	a entrada digital for contagem do tempo or e o compressor s e o display mostrará a mensagem <i>RP</i> e a	0	
		7	Aux: quando a el da, após a contag a saída digital ser	o da saída auxiliar ntrada digital for fecha- gem do tempo "d 'd", á ativada conforme de funcionamento FBR liar.		
		8	a entrada digital f contagem do tem	oint ativo: quando or fechada, após a npo "d 'd"o Set Point e quando for aberta		
		9	a entrada digital for tagem do tempo " todas as saídas, o	arme externo: quando or fechada, após a con- d d'd", serão desligadas alarme será acionado ará alternadamente RL nedida.		
			ativação/ desativação do instru- mento (stand-by): quando a entrada digital for fechada, após a contagem do tempo "d d", o instrumento será ativado, e quando for aberta será desativado.			
ל יל			ardo na resposta gital (min . s)	OFF - 0.0 1 a 99.59	OFF	

Obs.: Este parâmetro também pode ser programado como : -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 e -10, o que inverte a lógica de ativação da entrada digital, que neste caso é atuada na abertura da entrada digital.

SAÍDA AUXÍLIAR 🤊 RuS (USO FUTURO)				NOTA

	CONFIGURAÇÃO DO TECLADO 398n			DEF	NOTA	
	Função	OFF	a tecla não executa n	enhuma função.		
Fbd	da tecla ▼/	1	ativa/desativa uma saí que FOR = 2.	da auxiliar desde		
	AUX	2	ativa/desativa um cicl	o contínuo.	NEE	
	Função tecla q		altera o Set Point ativo.			
USrd			altera o estado do instrumento de ligado para stand-by e vice-versa.			
PRSS	5 Senha de acesso a configuração		OFF a 9999	OFF		



6 - PROBLEMAS COM O INSTRUMENTO

6.1 - INDICAÇÕES DE ERRO

Erro	Motivo	Ação
E I e -E I	Sonda de ambiente (Pr1) inter- rompida, em curto-circuito ou o valor medido está fora do range de medida.	Verificar a correta conexão da sonda com o instrumento e se a mesma funciona perfei- tamente.
EEPr	Erro de memória interna.	Verificar a programação do instrumento


6.2 – OUTRAS INDICAÇÕES

Indicação	Motivo
od	Retardo de ativação das saídas na energização do instrumento.
<i>EE</i>	Instrumento executando um ciclo contínuo
H I	Alarme de máxima temperatura
LO	Alarme de mínima temperatura
RL	Alarme ocasionado pelo uso da entrada digital
RP	Alarme de porta aberta


7 - DADOS TÉCNICOS

Alimentação (±10%)	Vca	100 a 240
Frequência	Hz	48 a 63
Consumo	VA	4 aproximadamente
Entradas		1 entrada para sonda de ambiente PTC (KTY 81-121, 990 Ω @ 25°C) ou NTC (103AT-2 10K Ω @ 25°C)
		1 entrada digital configurável
Saídas		2 saídas a relé (OUT SPST-NA 16A, Agit SPDT 8A) 250 Vca cos φ = 1, carga resistiva
		16 A é a corrente máxima por comum
Classe de proteção contra choques elétricos		Frontal em classe II
Caixa	material	policarbonato V0 auto-extinguível
Dimensões	mm	frontal: 35 x 75; profundidade 64
Peso	gramas	115 aproximadamente
Instalação	mm	encaixe em painel c/ abertura de 29 x 71
Conexões elétricas	mm²	parafuso 2,5
Grau de proteção frontal		IP 65 com guarnição
Temperatura de funcionam.	°C	0 a 50
Temperatura de transporte e armazenamento	°C	-10 a +60
Umidade no ambiente de funcionamento	%	30 a 95 (sem condensação)
Controle de temperatura		ON/OFF
Faixa de medida		PTC: -50 a 150 °C / -58 a 302 °F
raixa de medida		NTC: -50 a 109 °C / -58 a 228 °F
Resolução da leitura	°C, °F	1° ou 0,1°
Precisão de leitura	%	± 0,5 do fundo de escala
Display		4 dígitos vermelhos, 12 mm de altura


8 - DIMENSÕES (mm)



9 - ESQUEMA ELÉTRICO



10 - INFORMAÇÕES PARA PEDIDO



FÁBRICA: Av. dos Oitis, 505 - Distrito Industrial - Manaus - AM - Brasil - CEP 69075-000 CNPJ 05.156.224/0001-00

Dúvidas técnicas (São Paulo): +55 (11) 2066-3211



